



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Беспроводное зарядное устройство ROBITON Qi-W1

www.robiton.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Зарядное устройство ROBITON Qi-W1
 Зарядный кабель 150 см (для подключения в блок питания и USB порту компьютера)
 Зарядный кабель 30 см (для подключения к USB порту ноутбука или устройствам POWER BANK)
 Инструкция по эксплуатации

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не разбирайте, не подвергайте механическим повреждениям, воздействию воды и химических веществ.

Не используйте зарядное устройство в условиях повышенной температуры и влажности.

Не храните и не используйте рядом с магнитной лентой и магнитными картами.

Используйте данное зарядное устройство на расстоянии не менее 20 см от медицинского оборудования, такого как кардиостимуляторы и т.п.

Благодарим за приобретение продукции ROBITON!



Зарядное устройство ROBITON Qi-W1 отмечено специальным знаком соответствия единому стандарту индукционной зарядки Qi, утвержденному Консорциумом беспроводной электромагнитной энергии (Wireless Power Consortium, WPC).

Устройства, отмеченные этим знаком универсальны. Они способны зарядить мобильные устройства многих производителей, с различными характеристиками аккумулятора, размерами и типами зарядных гнезд.

Беспроводное зарядное устройство на базе технологии Qi – это надежный и эффективный способ зарядить ваше мобильное устройство. При этом не требуется даже подключать телефон к зарядному устройству. Просто положите телефон или планшет на ROBITON Qi-W1 и процесс заряда начнется автоматически. Зарядное устройство ROBITON Qi-W1 оснащено интеллектуальным контролем заряда, функцией автопоиска устройства, а также защитой от перегрузок и перегрева.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Убедитесь, что ваше мобильное устройство оснащено Qi приемником и поддерживает функцию заряда методом электромагнитной индукции. Проверьте, включена ли данная функция.
2. Подключите зарядное устройство ROBITON Qi-W1 к USB-порту (блоку питания, USB порту компьютера или

ноутбука) с помощью любого из шнуров, прилагаемых в комплекте.

3. Светодиод на корпусе зарядного устройства загорится зеленым цветом в режиме ожидания.

4. Расположите мобильное устройство на зарядном устройстве. Раздастся звуковой сигнал, светодиод на корпусе зарядного устройства загорится синим цветом.

Обратите внимание, что приемник внутри вашего мобильного устройства должен совпадать с геометрическим центром Qi-W1. Если зарядное устройство издает продолжительный звуковой сигнал, а светодиод мигает попеременно синим / зеленым, ваше устройство расположено в неверной позиции. Снимите ваше мобильное устройство с зарядной базы Qi-W1. База перезагрузится в течение 5 секунд, после чего снова поместите мобильное устройство на базу и плавно двигайте его до тех пор, пока правильное положение не будет найдено.

Эффективная дальность действия зарядного устройства ~ 3мм.

Плотные чехлы могут препятствовать процессу заряда.

5. Зарядное устройство ROBITON Qi-W1 оснащено интеллектуальным контролем заряда, поэтому, когда устройство будет полностью заряжено, Qi-W1 автоматически переключится в режим ожидания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход: 5В --- 1500mA
 Частота исходящего сигнала: 110-205Kгц
 Температура работы: <40°C
 Эффективность: >=72%
 Потребление в режиме ожидания: 35 mA
 Максимальное расстояние между ЗУ и устройством: 10мм
 Вес: 43гр
 Размер: 74*10мм

| | | | |
|---|-----------------------|---|--|
| Гарантийный талон | | <i>The power supply specialist</i> ROBITON® | |
| <p>В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источник БэтТэкс" по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр.32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.</p> | | | |
| Модель изделия: | | М.П. Фирмы-продавца | |
| Фирма-продавец: | Адрес фирмы-продавца: | | |
| Дата продажи: | Гарантийный срок: | 12 месяцев | |
| Подпись Продавца: | | | |
| <p>1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца. 2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия. 3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. 4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт или замена изделия в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне. 5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации. 6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях: - изделие имеет следы постороннего вмешательства; - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия. 7. Гарантия не распространяется на: - механические повреждения; - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами; - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети. 8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.</p> | | | |