


ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРА



тестирование
батареи (1,5В)



тестирование
предохранителя



тестирование
батареи (9В)



тестирование
лампы

1. ТЕСТИРОВАНИЕ БАТАРЕЙ

красный – необходимо заменить

желтый – низкий заряд

зеленый – хорошее состояние

Если стрелка не движется, проверьте что батарея касается обоих контактов, перед тем как сделать вывод, что она полностью разряжена.

Батареи, которые можно тестировать:

1,5В: AAA, HP16, MN2400, R03

AA, HP7, Mn1500, UM3

C, HP11, MN1400, SP11, LR14, UM2

D, HP2, MN1300, SP2, R20, UM1

9В: PP3, MN1604, 6F22, 006P

Не забывайте: время тестирования должно быть как можно меньше, для предотвращения ненужного разряда батареи

2. ТЕСТИРОВАНИЕ ЛАМП И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Когда стрелка в зеленой зоне, тестируемый компонент исправен. Когда стрелка в красной зоне, тестируемый компонент неисправен.

красный – необходимо заменить

зеленый – исправен

Гарантийные обязательства

В случае отказа прибора по вине изготовителя (заводской брак) - изделие подлежит бесплатному ремонту . в течение 6 месяцев со дня продажи .При наличии в паспорте даты продажи и печати торгующей организации (продавца) При этом прибор не должен иметь следов вскрытия и механических повреждений , свидетельствующих о нарушении правил обращения с прибором .

В случае установления факта нарушения пользователем правил эксплуатации прибор снимается с гарантии

Дата продажи _____

Печать торгующей организации _____